



Central Analógica 8 lazos amp a 16 Latitude Hochiki HFP-AP-8LKES

- Central analógica de incendios Hochiki Latitude de 8 lazos
- Ampliable hasta 16 lazos. 127 elementos direccionables por lazo, con protocolo ESP de Hochiki
- Versión de 8 ranuras para ampliación de lazos
- Pantalla táctil color de 7". 2 puertas de apertura
- Sin impresora. Fuente 10,25 Amp
- EN54-2, EN54-6

DESCRIPCIÓN:

L@titude utiliza una pantalla gráfica a todo color, de 7" 800 x 480. Proporcionar una interfaz de usuario clara, sencilla e intuitiva. Ubicación de zona de 80 caracteres. los mensajes de dispositivo de 80 caracteres permiten una descripción clara y concisa de cada ubicación del dispositivo de detección que se va a configurar. La tecnología de pantalla táctil resistiva permite que las funciones de control estén disponibles, incluso cuando se usan guantes de protección. El acceso al menú L@titude y a las funciones de control, es proporcionado por un único código de 6 dígitos o por el interruptor de tecla de control de habilitación opcional. Hasta 64 usuarios. Las cuentas de inicio de sesión se pueden configurar con diferentes perfiles y permisos de acceso. Su potente capacidad de programación causa y efecto, admite 5000 entradas de causa y efecto, con hasta 20000 entradas y controlando 20000 salidas en toda la red. La introducción de grupos en L@titude permite racionalizar y simplificar la configuración del sistema. Apoyo para hasta 5000 grupos y hasta 50000 dispositivos. Hasta 144 indicadores de zona o 48 indicadores de zona más impresora de panel están disponibles. L@titude soporta hasta 2000 zonas detectoras e indicadores de zona. L@titude está disponible con dos opciones de fuente de alimentación, cada una disponible en 230 V o voltajes de red de 115 V. 5.25 A (soporta hasta baterías de 26 Ah) y 10.25 A (soporta baterías de hasta 45 Ah). Nota: El recinto de 4 ranuras alberga 18 Ah baterías y la carcasa de 8 ranuras alberga baterías de 33 Ah.