



Tarjeta Interfaz de conexión RS485 a PC SMM-535

- Red RS-485-USB
- Conexión entre redes ASD y PC

DESCRIPCIÓN:

Interfaz de conexión de RS485 a USB de un PC, para detectores ASD y ADW